

Processus de location via smartphone

1 Je clique sur le Twizy de mon choix

2 Je le réserve ou je retourne sur la carte

3 Je me rends sur le Twizy réservé, je suis les instructions de la boîte à gant de droite.



Affichez les zones vertes et les stations TOTE M mobi.

Suivez-nous !

TOTE M mobi
 ✉ 9 Impasse des Gymnastes
 ☎ 04 91 49 22 75
 💻 contact@totem.mobi
 🌐 www.totem-mobi.fr



<https://www.facebook.com/totemtribu?fref=ts>



<https://www.youtube.com/user/TOTEMtribu>



<https://twitter.com/totemmobi>



<http://instagram.com/totem.mobi>

Démarrer le Twizy :

- 1- Appuyez sur le bouton start/stop
- 2- Passez votre carte sur la « zone badge ». Le moteur s'allume.

Arrêter une réservation :

- 1- Appuyer sur le bouton start/stop
- 2- Passez votre carte sur la « zone de badge ». Le moteur s'éteint.

Arrêter le moteur sans arrêter la réservation :

- 1- Appuyez sur le bouton start/stop. Le moteur s'éteint mais la diode bleue reste allumée.
- 2- Pour redémarrer le moteur, appuyez sur le bouton start/stop et badgez : le moteur s'allume.

NB : Si la diode verte n'est pas allumée vous ne pouvez pas arrêter votre réservation

